


Carens

05/13 →



Sorento

10/12 → 02/15

D

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446  
**Einbauanleitung**

GB

Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446  
**Fitting instructions**

F

Faisceau électrique pour crochet d'attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446  
**Instructions de montage**

I


Cablaggio elettrico per ganci di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446  
**Istruzione di montaggio**

E

Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446  
**Instrucciones de montaje**

NL

Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446  
**Montagehandleiding**



## WICHTIG!

**D** Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen!

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnostikfähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

## IMPORTANT!

**GB** Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

## IMPORTANT!

**F** Le montage du faisceau doit être effectué par un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en la matière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du faisceau, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inappropriate ou des modifications du faisceau, ou des pièces qui le composent, entraînent l'expiration de tout droit à la garantie. Lors d'une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevés de la prise de courant. Nous réservons la possibilité de modifier la conception, l'équipement, les couleurs ou les erreurs. Données et illustrations sous toute réserve.

Si la remorque n'est pas équipée de feux anti-brouillard arrière, il devra être posé ultérieurement.

Nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées après la première mise en service du kit de connexion électrique par le constructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas où des processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d'erreur directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement de la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacher le module remorque du groupe électrique et d'initier une nouvelle procédure de diagnostic.

## IMPORTANTE!

**I** L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata da un'officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tutti i lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare le istruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatori dalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni e illustrazioni non sono vincolanti.

In caso di rimorchi non corredati di luce retronebbia, questa dovrebbe essere installata.

Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la prima messa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfunzionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Il modulo del rimorchio non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cui i processi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d'errore in rapporto diretto o indiretto con l'uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

## ¡IMPORANTE!

**E** El montaje del equipo eléctrico deberá llevarse a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente calificada. Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje es imprescindible haberse leído las instrucciones de montaje por completo. ¡Después de haber realizado el montaje del equipo eléctrico deben adjuntarse las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

En caso de una utilización inadecuada o de una modificación del equipo eléctrico o de los componentes incluidos respectivamente se extinguirá cualquier derecho de garantía. En caso de conducir sin remolque o sin portacargas deberán sacarse siempre del enchufe los adaptadores que hayan podido ser utilizados. Queda reservado el derecho de modificaciones con respecto a la construcción, el equipamiento, el color y de errores. Todas las informaciones y reproducciones se entienden sin compromiso.

Al tratarse de remolques sin luz antiniebla trasera, esta debería ser reequipada.

¡No asumiremos ninguna clase de garantía por modificaciones técnicas o electrónicas respectivamente que se lleven a cabo después de la primera puesta en funcionamiento del equipo eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan provocar por ejemplo un mal funcionamiento del enchufe del remolque o de los correspondientes componentes periféricos!

¡El módulo para el remolque no puede someterse a un diagnóstico! En caso de que los procesos de diagnóstico por parte del fabricante o que los mecanismos de comprobación asistidos por software generen informes de errores que estén directa o indirectamente relacionados con el servicio con remolque, deberá separarse el módulo para el remolque de los cables de conexión para el enchufe del remolque e iniciarse un nuevo proceso de diagnóstico!

## BELANGRIJK!



**NL** De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of door een overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vóór aanvang van alle montagegewerken moet de montagehandleiding volledig worden doorgelezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig te worden gelegd!

Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten eventueel gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgaven en afbeeldingen niet-bindend.


Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd.

Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie!


De aanhangermodule kan niet worden gedagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!



# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werkzeugen






| ACHTUNG!   | ATTENTION!  | ATTENTION!   | ATTENZIONE!  | ¡ATENCION!   | ATTENTIE!   |
|--|---|--|--|--|---|
| D  | GB  | F  | I  | E  | NL  |
| Die Kühlleistung des Fahrzeuges muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden!<br>Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!! | The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!<br>You must observe the manufacturer's instructions!! | Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque!<br>Respecter impérativement les instructions du constructeur!! | La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare!<br>Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!! | ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque!<br>¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta! | Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht!<br>Absolut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!! |





| ACHTUNG!  | ATTENTION!  | ATTENTION!   | ATTENZIONE!  | ¡ATENCION!   | ATTENTIE!  |
|---|---|--|--|--|--|
| D   | GB  | F  | I  | E  | NL   |
| Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muss</b> die Massepolklemme unbedingt <b>vor Beginn aller Arbeiten</b> von der Fahrzeughabelle getrennt werden! | In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b> | Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, <b>il est indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b> | Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>dove</b> essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo <b>prima dell'inizio dei lavori!</b> | ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo <b>es imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b> | Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden <b>moet</b> de massapoolklem <b>absoluut voor aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu! |


|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugspezifische Bordnetzsteuergerät beschädigt werden! | Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected! | En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés! | In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo! | Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería! | Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-data bus kan zowel de aanhangermoedule als de voertuigmodule voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is! |
| Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeughabelle beachten!   | Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!  | Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!  | Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricongiungere la batteria del veicolo!   | Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!  | Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!  |

**a****b****c**




**Carens****Sorento**


4

**Carens**


5

**Sorento**

6



7




8

|           | (GB)   | (D)     | (E)      | (F)    | (I)       | (P)         | (NL)   | (DK)   | (N)     | (S)     | (FIN)     | (CZ)     | (H)       | (PL)         |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| <b>BK</b> | Black  | Schwarz | Negro    | Noir   | Nero      | Preto       | Zwart  | Sort   | Svart   | Musta   | Černá     | Fekete   | Czarny    |              |
| <b>RD</b> | Red    | Rot     | Rojo     | Rouge  | Rosso     | Vermelho    | Rood   | Rød    | Röd     | Röd     | Punainen  | Červená  | Piros     | Czerwony     |
| <b>GN</b> | Green  | Grün    | Verde    | Vert   | Verde     | Verde       | Groen  | Grøn   | Grøn    | Grön    | Vihreä    | Zelená   | Zöld      | Zielony      |
| <b>OR</b> | Orange | Orange  | Naranja  | Orange | Arancione | Laranja     | Oranje | Orange | Orange  | Orange  | Oranssi   | Oranzová | Narancs   | Pomarańczowy |
| <b>VT</b> | Violet | Violett | Violeta  | Violet | Viola     | Violeta     | Violet | Violet | Violett | Violett | Violett   | Fialová  | Ibolya    | Fioletowy    |
| <b>PK</b> | Pink   | Pink    | Pink     | Rose   | Rosa      | Cor-de-Rosa | Paars  | Pink   | Pink    | Rosa    | Pinkki    | Růžová   | Rózsaszín | Różowy       |
| <b>BL</b> | Blue   | Blau    | Azul     | Bleu   | Blu       | Azul        | Blauw  | Blå    | Blått   | Blå     | Sininen   | Modrá    | Kék       | Niebieski    |
| <b>YL</b> | Yellow | Gelb    | Amarillo | Jaune  | Giallo    | Amarelo     | Geel   | Gul    | Gult    | Gul     | Keltainen | Zlutá    | Sárga     | Żółty        |
| <b>WT</b> | White  | Weiss   | Blanco   | Blanc  | Bianco    | Branco      | Wit    | Hvid   | Hvitt   | Vit     | Valkoinen | Bilá     | Fehér     | Bialy        |
| <b>BR</b> | Brown  | Braun   | Marrón   | Brun   | Marrone   | Marrom      | Bruin  | Brun   | Brunt   | Brun    | Ruskea    | Hnědá    | Barna     | Brazowy      |
| <b>GY</b> | Grey   | Grau    | Gris     | Gris   | Grigio    | Cinzento    | Grijs  | Grå    | Grått   | Grå     | Harmaa    | Sedá     | Szürke    | Szary        |


9

| ISO 11446 Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung<br>Socket configuration / Maximum power output<br>Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale<br>Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima<br>Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen |        |       |      |
|---|--------|-------|------|
|   | 1/L    | BK/WT | 21W  |
|   | 2      | WT    | 42W  |
|   | 2a     | BK    |      |
|   | 3/31   | BR    |      |
|   | 4/R    | BK/GN | 21W  |
|   | 5/58-R | GY/RD | 52W  |
|   | 6/54   | BK/RD | 63W  |
|   | 7/58-L | GY/BK | 52W  |
|   | 8      | BL/RD | 42W  |
|   | 9      | RD    | 240W |
|   | 10     | YL    | 180W |
|   | 11     | YL/BR |      |
|   | 12     |       |      |
|   | 9      | RD/BR |      |

10



11



12

## Carens

L





Wichtig!






Unbedingt Hinweise aus Bild 1 beachten!

Important!

Please note informations in picture 1!



L





YL




WT











BK

L




—




**L****L****L****L**

## Carens




15


## Sorento




16




17




18




19



20





21



22


## SMART PARKING ASSIST-SYSTEM




23

### OPTIONAL

YL/BR  
YL  
RD



|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Part-no.<br><b>22400509</b> |
|  | Part-no.<br><b>22400001</b> |




24




### OPTIONAL

Trailer Simulator  
for 7- and 13-pin  
Sockets


Part-no.  
**50400516C**



26




beep...beep



27



28

**Optional: Adapter socket 62400003**

























29

30



31



| D   | Diagnosefunktion der Kontroll-LED's  | GB  | Diagnosis function of control LEDs  | F  | Fonction diagnostic des LED de contrôle  |
|---|--|---|---|--|--|
| I   | Funzione di diagnostica dei LED di controllo   | E   | Función de diagnóstico de los LEDs de control                                       | NL   | Diagnosefunctie van de controle-LED's  |
|   |   |    |    | <b>No CAN-Data =</b>   |  <b>Standby / Sleepmode</b>  |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|    |    | <br><br><b>3.</b><br><br><b>1x max 60 sec.</b> |   | <b>CAN-Data Wire PIN 13+14</b><br><br>  |  |
|   |   | <br><br><b>oder</b><br><b>or</b><br>      |  | <b>/31: PIN 1</b><br><br><br> |    |
|   |   | <br><b>B+/30: PIN 2 oder/or 4</b>  |  | <br><br>                   |   |
| <b>D</b><br>Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten   | The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:  |   |   |  |  |
| Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz</li> <li>Volttextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li> <li>Aktivierung Kontrollleuchte für Lampenausfall</li> <li>Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-MESSAGE</li> </ul>                               |   |   |  |  |
| Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichzeitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (►Leuchten-Substitution!).  | If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency (►lamp substitution).   |   |   |  |  |
| <b>F</b><br>Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque  | <b>GB</b> Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail   |   |   |  |  |
| La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle de module électrique monté:   | The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:  |   |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li> <li>Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li> <li>Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li> <li>Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increase in the flashing frequency</li> <li>Text message in the Display / combi-instrument</li> <li>Activated control lamp for light failure</li> <li>Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li> </ul>  |   |   |  |  |
| En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (►Substitution des feux!).   | If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency (►lamp substitution).   |   |   |  |  |
| <b>E</b><br>Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque   | <b>I</b> Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio   |   |   |  |  |
| El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado:   | A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue:  |   |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li> <li>Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li> <li>Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li> <li>Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li> <li>Full text display / strumento combinato</li> <li>Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li> <li>Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li> </ul>    |   |   |  |  |
| Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente! (►Sustitución de lámparas!).  | In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa del rimorchio. (►Sostituzione delle lampade!).   |   |   |  |  |
| <b>NL</b><br>Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen   | <b>NL</b> Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen   |   |   |  |  |
| De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven:  | De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven:   |   |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument</li> <li>Activering controlelampje voor uitval van een lamp</li> <li>Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument</li> <li>Activering controlelampje voor uitval van een lamp</li> <li>Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul> |   |   |  |  |
| Sí hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente! (►Sustitución de lámparas!).  | Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijksijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (►Lampvervanging!).  |   |   |  |  |

| ERKLÄRUNG SYMBOLE |   | SYMBOL EXPLANATION                                  |  | EXPLICATION DES SYMBOLES  |   | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI                           |  | EXPICACIÓN DE LOS SIMBOLOS |  | VERKLARING SYMBOLEN |  |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|--|----------------------------|--|---------------------|--|
|                   | (D)   | (GB)  | (F)  | (I)   | (E)   | (NL)  |  |                            |  |                     |  |
|                   | linke (58-L) bzw.<br>rechte (58-R) Schlussleuchte | left (58-L) respectively<br>right (58-R) tail light | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)        | luce posteriore sinistra (58-L)<br>rispettivamente destra (58-R)  | piloto trasero izquierdo (58-L)<br>respectivamente derecho (58-R) | Linker (58-L) c.q.<br>rechter (58-R) achterlicht  |  |                            |  |                     |  |
|                   | Bremsleuchte (54) /<br>3. Bremsleuchte (54)       | high mounted, third stop light (54)                 | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)                     | luce d'arresto (54) /<br>3. luce d'arresto (54)                   | luz de freno (54) /<br>tercera luz de freno (54)                  | Remlicht (54) /<br>3e remlicht (54)               |  |                            |  |                     |  |
|                   | Fahrtrichtungsanzeiger<br>links                   | turn signal indicator<br>left                       | feu indicateur<br>de direction gauche                            | indicateur<br>di direzione sinistra                               | luz indicadora de dirección<br>de marcha izquierda                | Richtingaanwijzer<br>links                        |  |                            |  |                     |  |
|                   | Fahrtrichtungsanzeiger<br>rechts                  | turn signal indicator<br>right                      | feu indicateur<br>de direction droite                            | indicateur<br>di direzione destra                                 | luz indicadora de dirección<br>de marcha derecha                  | Richtingaanwijzer<br>rechts                       |  |                            |  |                     |  |
|                   | Nebelschlussleuchte(n)                            | rear fog light(s)                                   | feu (x) arrière (s)<br>feu de brouillard                         | fendinebbia   | luz (-ces) trasera (s) antiniebla (s)                             | Mistachterlicht(en)                               |  |                            |  |                     |  |
|                   | Rückfahrleuchte(n)                                | reversing light(s)                                  | feu (x) de marche arrière  | luce (l) retromarcia  | luz (-ces) de marcha atrás  | Achteruitrijlicht(en)                             |  |                            |  |                     |  |
|                   | Dauerstrom /<br>Steckdose 13P                     | Permanent power supply /<br>13pin socket, chamber 9 | courant continu / prise de courant<br>à 13 pôles, compartiment 9 | alimentazione continua /<br>presa 13 poli, camera 9               | positivo continuo /<br>caja de anchufe a 13 polos, cámara 9       | Continuistroom /<br>stekkerdoos 13P kammer 9      |  |                            |  |                     |  |
|                   | Kammer 9  |   |  | câble de charge / prise de courant<br>à 13 pôles, compartiment 10 | câble de carga /<br>presa 13 polos, cámara 10                     | Laaddraad /<br>stekkerdoos 13P kammer 10          |  |                            |  |                     |  |
|                   | Anhänger /<br>Anhängererkennung                   | trailer /<br>trailer recognition                    | remorque /<br>déttection de la fonction "remorque"               | riconoscimento rimorchio /<br>corrente /                          | remolque /<br>detección del remolque                              | Aanhanger /<br>aanhanggeridderidentificatie       |  |                            |  |                     |  |
|                   | Dauerstrom /<br>permanente Stromversorgung        | Permanent<br>current power supply                   | courant continu /<br>alimentation permanente                     | alimentazione continua  | positivo continuo /<br>alimentación de corriente permanente       | Continuistroom /<br>permanente stroomvoorziening  |  |                            |  |                     |  |
|                   | Masse (31)  | Ground or Earth (31)                                | masse (31)   | massa (31)  | massa (31)  | Massa (31)  |  |                            |  |                     |  |
|                   | Batterieklemme<br>Anschluss Minus                 | ground connection<br>battery terminal lug           | borne "moins"<br>de la batterie                                  | connessione negativa<br>della batteria                            | conexión negativa de bateria                                      | Accupoolklem<br>aansluiting min                   |  |                            |  |                     |  |
|                   | Batterieklemme<br>Anschluss Plus                  | positive connection<br>battery terminal lug         | borne "plus"<br>de la batterie                                   | connessione positiva<br>della batteria                            | conexión positiva de bateria                                      | Accupoolklem<br>aansluiting plus                  |  |                            |  |                     |  |
|                   | Sicherung /<br>Sicherungsstärke 20 Ampère         | fuse /<br>fuse capacity 20 Ampère                   | fusible /<br>ampérage 20 ampères                                 | fusibile / fusible con<br>capacity 20 Ampère                      | fusible / amperaje 20 amperes                                     | Zekering /<br>zekeringsterkte 20 Ampère           |  |                            |  |                     |  |
|                   | Zigarettenanzünder /<br>Zubehör-Steckdose         | cigarette lighter /<br>accessory socket             | allume-cigare /<br>prise d'accessoires                           | accendisigari /<br>presa accessori                                | encendido de cigarrillos /<br>caja de accesorios                  | Sigarettenaanstecker /<br>accessoires stekkerdoos |  |                            |  |                     |  |
|                   | Lautsprecher /<br>Warnsummer                      | loudspeaker /<br>buzzer                             | haut-parleur /<br>vibréreur                                      | autoparante /<br>cicalino   | altavoz / señal acústica<br>de avertencia                         | Luidspreker /<br>waarschuwingsoemer               |  |                            |  |                     |  |
|                   | Einparkhilfe                                      | park distance<br>control                            | assistance au parkage  | sensori di parcheggio   | ayuda para aparcar  | Inparkerhulp                                      |  |                            |  |                     |  |
|                   | Schalter /<br>Funktionsprung                      | switch /<br>source of function                      | interrupteur /<br>origine de fonction                            | interruttore /<br>origine funzione                                | interruptor /<br>origen de función                                | Schakelaar /<br>functieorsprong                   |  |                            |  |                     |  |
|                   | verbinden   | Connect together                                    | raccorder  | connessione   | conectar  | Koppelen  |  |                            |  |                     |  |
|                   | trennen   | disconnect  | séparer  | sconnessione  | separar   | Ontkoppelen                                       |  |                            |  |                     |  |
|                   | siehe weitere Informationen                       | Look at /<br>beachte<br>auserwähnten Bereich        | considérer / voir - informations<br>ultérieures                  | considerare / vedere<br>ulteriori informazioni                    | considerar / véase<br>las informaciones                           | Let op /<br>bekijk verdere informatie             |  |                            |  |                     |  |
|                   | vorhanden /<br>belegt / i.O.                      | look carefully<br>at selected area                  | à la zone sélectionnée   | considerare area<br>selezionata                                   | considerar el área seleccionada                                   | Let op gekozen bereik                             |  |                            |  |                     |  |
|                   | nicht vorhanden /<br>nicht belegt / nicht i.O.    | Present /<br>Occupied / OK                          | disponibile /<br>occupé / OK                                     | presente /<br>occupato / OK                                       | presente /<br>non occupato / non OK                               | Anwezig /<br>bezet / i.o.                         |  |                            |  |                     |  |
|                   | Links   | left  | gauche   | sinistra  | izquierdo   | Links   |  |                            |  |                     |  |
|                   | rechts  | right   | droite   | destra  | derecho   | Rechts  |  |                            |  |                     |  |
|                   | Akustische<br>Signalisierung                      | acoustic indication                                 | signalisation acoustique   | segnalazione acustica   | señalización acústica   | Akoestische<br>signalerig                         |  |                            |  |                     |  |
|                   | Achtung /<br>wichtiger Hinweis                    | attention /<br>important advice                     | attention /<br>indication importante                             | attenzione /<br>indicazione importante                            | atención /<br>indicación importante                               | Attentie /<br>belangrijke instructie              |  |                            |  |                     |  |